Sony Ericsson T68i　取扱説明書

各種ボタンの名称

ボタンの使い方

電源のオン／オフ	NO キーを長押しして電源をオン／オフにします。
通話の開始／終了	着信時に YES キーを押し、通話を開始します。 NO キーを押し、通話を終了します。
留守番電話をきく	番号キー‘1’を長押しします。自動的にセンターに問い合わせることができます。 または＊キーを押し、暗証番号‘1234’を入力します。
キーロックの設定	C キーを長押しし、番号キー‘２’を押します。（設定完了）
キーロックの解除	C キーを長押しし、YES キーを押します。（解除）
マナーモード	C キーを長押しし、番号キー‘1’を押します。（サイレント設定） （同じ操作で設定の解除をします。）
リダイヤル	YES キーでダイヤル履歴を表示し、選択ｷｰで選びます。→YES キー
受話音量の調節	通話中に音量ボタンを上⇔下にスライドし、調節します。

電話のかけ方

・お客様の携帯電話から

国際電話 アメリカから 日本へ	1. 011（国際アクセスコード）→国コード（81）→都市コード（頭の０を除く※）→お電話番号→YES ｷｰ （例）03 - 1234 - 5678　⇒　０１１－８１－３－1234－5678
その他の国から 日本へ	1. 画面に‘✚’が表示されるまで‘０’ｷｰを長押しします。 2. 国コード（81）→都市コード（頭の０を除く※）→お電話番号→YES ｷｰ （例）03 - 1234 - 5678　⇒　✚８１－３－1234－5678
国内電話 アメリカ国内 の場合	1. 都市コード→お電話番号→YES ｷｰ
その他の国 の場合	1. 都市コード（頭の０を含む）→お電話番号→YES ｷｰ ※すべての都市コード（アメリカや一部地域を除く）には頭に‘０’がつきますがそれらの都市へ国際電話をおかけの場合には‘０’を除いてダイヤルして下さい。

・お客様の携帯電話へ

日本から おかけの場合	1. 国際アクセスコード（001）→アメリカ国コード（1）→携帯電話番号（10 桁すべて） （例）808-xxx-xxxx　⇒　001－1－808－xxx-xxxx
アメリカ国内 からおかけの場合	1. 局番なしで携帯電話番号（10 桁すべて）

JCR SYSTEMS (JAPAN)

JCR CORPORATION (USA)

お客様サービスセンター: (東京)　平日9am -5pm　土9am -2pm - Tel. (03) 5213-7937

24-時間 / 年中無休 - Tel. (03) 5701-9200

USAカスタマーサービス: (ハワイ)　24-時間 / 年中無休 - Tel. (1) 808-956-1020